Manual do Usuário



TS Print Touch +TS-Digital App

Versão 1.0

Sumário

1. Conhecendo a TS-Print	1
1.1 Botões e Conexões	2
1.2 Especificações técnicas	2
2. Instalação	3
2.1 Onde instalar	3
2.2 Instalação elétrica	3
3. Operando a TS-Print	4
3.1 Ligando a TS-Print na energia	4
3.2 Ligando a Impressora de senhas	4
3.3 Ligando o visor touch	4
4. Configurando o sistema de senhas	5
4.1 Acessando as configurações	5
4.2 Alterando o logotipo	6
4.3 Alterando o nome da sua empresa	6
4.4 Ajustando a cor de fundo do visor	7
4.5 Ajustando a cor do botão do visor	7
4.6 Editando os botões de atendimento	8
4.7 Adicionando botões de atendimento	8
4.8 Configurando os botões de atendimento	9
4.8.1 Senhas com letras	9
4.8.2 Títulos	9
4.8.3 Descrição	9
4.8.4 Quantidade de dígitos	9
4.8.5 Limite de senhas diárias	9
4.8.6 Zerar as senhas todos os dias	9
4.9 Conectando a impressora de senhas	10
4.10 Exibindo as senhas no PC	11
4.11 Conectando a TS-Print na sua rede Wi-Fi	12
5. Relatórios	13
6. Certificado de garantia	14



1. Conhecendo a TS-Print.

1.1 Botões e Conexões



1.2 Especificações técnicas

- Visor Touch 7"
- Conexão WIFI
- Processador Quad Core
- Memória 1gb
- Impressão térmica direta
- Utiliza bobina térmica de de 57mm x 10m
- Suporta até 1 hora sem energia
- Alimentação 110/220

2. Instalação

Página 3

A TS-Print deve ser instalada:

Distante de fontes de calor (fornos, fogões, chaminés, churrasqueiras, etc);

Onde não haja muitas vibrações mecânicas;

Protegido de chuva e umidade;

Em ambientes onde a temperatura esteja entre -15°C e 60°C;

Instalação elétrica

Para garantir a segurança do usuário e do painel, a instalação de tomada ou cabeamento devem ser feitos por profissional certificado;

Não utilize outro cabo de alimentação a não ser o fornecido junto com o painel. A utilização de outros cabos pode causar queima do equipamento e perda total da garantia;

Instale o cabo de alimentação em local protegido de chuva, respingos e umidade.

Não modifique o tamanho do cabo de alimentação. Alterações nos cabos podem causar variações na tensão que danificam o equipamento e qualificam perda total da garantia;

Evite usar 'benjamins' (T), o uso deste tipo de equipamento pode causar mal contato e falhas no funcionamento do painel.

3. Ligando a TS-Print

Siga os passos abaixo para ligar corretamente a TS-Print e deixa-la operacional:

3.1 Ligando a TS-Print na energia



3.2 Ligando a Impressora de senhas



3.3 Ligando o visor touch



Ligue o visor touch acessando o botão na parte traseira da TS-Print. Pressione o botão por 3 segundos e aguarde a inicialização do sistema.





4.1 Acessando as configurações



← Configuração 1051, Virganizzação, do Servição ine http://192.168.1.10.9090 TiraSenha 囲 Legotipo 4.4 Ajustando as cores do visor TITLER GO ADD T **Tira Senha Digital** 6k Cor de fundoO-Clique no item «Cor de fundo» para ajustar a cor de fundo no visor touch. Cor de destaque do botão Q 6 Bathes Atendimento Geral N013 Alendimento piere todos os tipos de problemas + Administrat 4.5 Ajustando a cor do botão do visor Impressoras Emo ao conectar com o dispositivo de imprensão, ventição suas nonexidên bluetoothi Q Buscar X Clique no item «Cor de destaque do botão» para ajustar a cor do botão VX-P2 66:22:80:90:15:35 no visor touch. 80 Relatórica 5air do App v0.1.9

← Configuração	4.2 Alterando o logotipo
erre Mttp://192.168.1.10.9090	 Clique na imagem e localize no armazenamento do dispositivo a
E Legotipo O TiraSenha	imagem a ser inserida conforme indicado na figura. Recomendamos
T Tira Senta Digital Q	com até 100x50 px.
(P Cor de fundo	
Cor de destaque do botão	4.3 Alterando o nome da sua
Butões	empresa
Atendimento Geral Avendimento piro todos os tiplos de proMemas M013	Clique no texto «Título do app» digite
+ Adicionar	será impresso na senha e exibido
Impressoras	
Em ao conectar com o dispositivo de impressão, verifique suas conexilies bluetor#	
C. Buscar	
VX-P2 66.22.8D-90:15.35	
Relatórios	
🖅 Sair do App	
v0.19	

€. Configuração 1051, Virganizzação, do Servição ine http://192.168.1.10.9090 TiraSenha 囲 Legotipo 4.6 Editando os botões de TITLER GO ADD Т **Tira Senha Digital** atendimento Cor de fundo Clique no atendimento desejado para Cor de destaque do botão 68 fazer a edição das opções de atendimento. Bathes Atendimento Geral O N013 Alersfimento piro todos na tiplos de problemas 4.7 Adicionado os botões de + Admonat G atendimento Impressoras Clique no item «Adicionar» para incluir Erro ao conectar com o dispositivo de imprensão, ventiçose pues ponexiles biuetoombotões de atendimento. Q Buscar VX-P2 66/22/80/90:15:35 Veja na próxima página como fazer a edição dos atendimentos. 80 Relatórios 51 Sair do App v0.1.9



4.8 Configurando os botões de atendimento

4.8.1 - Letra

Escolha uma letra para diferenciar o atendimento. Verifique em seu painel de senhas as letras possíveis de utilizar. Para utilizar senha sem letra digite um espaço.

4.8.2 - Título

Digite o título de destaque do atendimento. Ex.: PREFERENCIAL.

4.8.3 - Descrição

Digite a descrição do atendimento. Ex.: Idosos, Gestantes, Obesos ou Pessoas com crianças de colo.

4.8.4 - Quantidade de caracteres das senhas

Informe a quantidade de dígitos que será utilizada nas senhas.

4.8.5 - Quantidade máxima diária

Informe a quantidade máximas de senhas que serão emitidas para este atendimento.

4.8.6 - Resetar no final do dia

Ative esta opção para zerar as senhas todos os dias.

Clique em «Salvar» para aplicar as configurações.

Página 10

4.8.7 Conectando a impressora de senhas

Seu dispositivo Touch esta configurado para conectar automaticamente na impressora de senhas. Caso você tenha algum problema para imprimir, siga os passos abaixo para reconectar a impressora:



4.10 Exibindo as senhas no PC

÷	Configuração
ene :	URL Vessitzeção de Sectas http://192.168.1.10.9090
8	Legotipo TiraSenha
т	Tinai de app Tina Senha Digital
φ	Cor de fundo
P	Cor de destaque do botão
Batões	
N	Atendimento Geral No13 Aventimento pino todos na lipós de proléemas
	+ Adaponar
Impres	soras
Cimo ao	conectar com o dispositivo de imprensão, verifique suas conexiles bluetos?». Istar
VX-P2 60:221	10-90-15 as
0	Relatorice
3	Sair do App
v0.1.9	

Verifique nas configurações do sistema o endereço da URL para visualizar as senha em um PC conectado na mesma REDE. No PC, abra um navegador de internet e digite o endereço exibido no visor do seu dispositivo conforme a imagem.

Obs.: Esta imagem é uma amostra. Cada dispositivo possui uma URL diferente, digite exatamente como está no seu dispositivo.

Para esta função funcionar, você deve conectar o dispositivo na rede. Verifique na próxima página como conectar a TS-Print na sua rede WI-FI

4.11 Conectando a TS-Touch na sua rede WI-FI

· 100%

Q,

8 15

Deslize a tela do dispositivo para baixo para acessar as configurações de conexão. Segure o botão de wifi por 3 segundos para acessar as redes disponíveis.

Ative a opção «Usar Wi-Fi» e aguarde a listagem das redes disponíveis

Agora clique na rede da sua empresa

Digite a senha da sua rede Wi-Fi e clique em conectar.



Mostrar senha

15:05

6

Sex, 15 de abr de 2022

Wi-Fi



5. Relatórios

Página 13

÷	Configuração	
ine):	00, Vesetzecto de Sertas http://192.168.1.10.9090	
8	Legotipo	aSenha
т	Tinain do app Tina Senha Digital	
ф	Cor de fundo	0
P	Cor de destaque do botão	•
Batões		
N	Atendimento Geral Atendimento piro todos os lipis de problemas	N013
	+ Admonar	
Impress	+ Adicionar	
Impresi Erm ao Q, Bu	+ Admonar oras ponectar com o dispositivo de imperentio, verifique suas obrexitien bi scar	uetooth
Impress Erm an Q, Bu VX-P2 66 22 P	+ Admonar conectar com o dispositivo de impresallo, verifique suas conexilien bi seur	uetooth
Impress Erm an Q, Bu VX-P2 M 222 B	+ Admonar lores conectar com o dispositivo de impressão, verifique suas conexiden to scor D-90:15:35 Relatóritos Q	uetoom.
Impress On an On Ba VX-P2 M 222P	+ Admonar lores conectar com o dispositivo de impressão, verifique suas conexiden to stor De9015.35 Relatóritos Q Sair do App	urboth
Impress Q Bu VX-P2 M 223 M 223 M 223 M 223 M 223 M 233 M 23	+ Admonar Isras conectar com o dispositivo de impressão, verifique suas conexiden to stor D-90:15:35 Relatórios O Sair da App	uetoors

Aqui você vai ver todas as senhas emitidas na TS-Print. Selecionado o período, as senhas emitidas serão exibidas agrupadas por faixa horária, por dia da semana e por dia do mês.

÷	Relatórios	
8	Home 2012 - 16/06/2012	
	14	
0	Por Falsa Heartis	
	Per Do in betwee	1.00
	For Dis	122

5. Certificado de garantia

TERMO DE GARANTIA

Oferecemos garantia total nos equipamentos que apresentarem qualquer tipo de defeito de fabricação por um período total de 90 dias, seguindo as seguintes condições:

1- Abrangência da garantia

A garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação que o produto apresentar, visto que a confirmação que o problema foi na fabricação onde comprovado o defeito, será realizada a manutenção ou substituição.

A garantia não abrange casos de defeitos motivados par avarias de transporte, inabilidade no uso do equipamento, negligência, abuso, instalação, manipulação e/ou falta de observância das nossas especificações, desgaste natural, armazenagem incorreta, fenômenos naturais como raios, tufões, inundações, acidentes e agentes externos, tais como: incêndio, quedas, descargas elétricas, instalação errada e diferenças de tensão.

A garantia não cobre produtos que chegaram ao fim de sua vida útil coma botões e mecanismos desgastados por uso excessivo, pois a mesma cobre defeitos de fabricação, Somente a TiraSenha está autorizada a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Se isso não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado. "

Será contestada a garantia em produtos que estejam sem as suas etiquetas técnicas ou com seus lacres de garantia violados.

2- vigência do prazo

O prazo da garantia é de 12 meses, sendo 3 meses de obrigatoriedade segundo lei vigente e 9 meses de garantia concedida pela fábrica, contados a partir da data de venda da respectiva nota fiscal.

Os produtos revendidos pela TIRASENHA taís como: controles sem fio, teclado, extensões, cabos e quaisquer outros produtos que venham a ser Incluídos ao painel terão suas garantias repassadas aos clientes conforme as especificadas pelos seus fabricantes que se concede em um prazo 3 meses.

3- Envio e retorno do produto

Os riscos e custos do envio do produto para TIRASENHA são de única e inteira responsabilidade do cliente. O envio deve seguir as seguintes instruções:

3.1- Antes do envio, entrar em contato com a Assistência Técnica da TIRASENHA para avaliação do problema e autorização do envio, uma vez autorizado será informado um № de manutenção que deverá estar visível junta ao endereço do destinatário, na embalagem do produto.
3.2- 0 produto e todos os seus acessórios (fonte, controles, teclado, etc.) devem ser enviados a TIRASENHA bem em- balados em suas embalagens originais, visto que qualquer avaria durante o transporte não é de responsabilidade da TIRASENHA. O não envio de um dos acessórios não permite que a manutenção seja realizada em caráter de garantia.

3.3- O produto deve estar acompanhado de uma cópia da nota fiscal de compra.

3.4- Sendo constatado defeito coberto pela garantia, o REPARO será remetido de volta por modalidade de frete segundo escolha da GPTRONICS sem nenhum custo adicional.

3.5- Caso não seja constatado defeito de fabricação, será gerado um parecer técnico junto com um orçamento para o conserto, sendo frete e seguro de retorno por conta do cliente,

4- Prazos para manutenção

O prazo para manutenção do equipamento em nossas dependências é de até 30 dias,

5- Visitas técnicas

Todos os produtos após sua fabricação são submetidos a testes rigorosos garantindo assim um baixo Índice de retorno por defeitos de fabricação, por esse motivo a TIRASENHA não dispõe equipe para visitas aos locais de instalação para localização de defeitos ou orientação.

6- Equinamento reserva

A TIRASENHA não possui serviço de empréstimo de equipamento reserva para substituir produtos que estejam em manutenção em nossas dependências.

7- Contato com a assistência técnica TIRASENHA

O contato com setor de assistência técnica pode ser feito pelos seguintes meios: WhatsApp: (11) 99951-0399 ou E-mail: sac@waivi.com.br

A TiraSenha disponibiliza uma equipe qualificada para atender seus consumidores (11) 3589-0057 | (11) 3589-1743

Horário de Atendimento

Segunda à Sexta-feira 08h às 17h

www.tirasenha.com

